



File Name: bose wave owners manual.pdf
Size: 1600 KB
Type: PDF, ePub, eBook
Category: Book
Uploaded: 29 May 2019, 23:30 PM
Rating: 4.6/5 from 703 votes.

Status: AVAILABLE

Last checked: 11 Minutes ago!

In order to read or download bose wave owners manual ebook, you need to create a FREE account.

[**Download Now!**](#)

eBook includes PDF, ePub and Kindle version

- [Register a free 1 month Trial Account.](#)
- [Download as many books as you like \(Personal use\)](#)
- [Cancel the membership at any time if not satisfied.](#)
- [Join Over 80000 Happy Readers](#)

Book Descriptions:

We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with bose wave owners manual . To get started finding bose wave owners manual , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.

Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented.



Book Descriptions:

bose wave owners manual

No part of this work may be reproduced, modified, distributed or otherwise used without prior written permission. The serial number is located on the bottom of the enclosure. AC POWER connector 3. Unwind and straighten the power cord to ensure the best FM reception. Your Wave music system is easily operated using the remote control. For more details on playing CDs, see "Playing audio compact discs CDs" on page 12. Over fourteen years of research by Bose Dual tapered Corporation brings you the benefits of waveguides awardwinning patented acoustic waveguide speaker technology. Note Pressandhold operations require holding the button down for at least one second. Pressing the AUX does not turn on an auxiliary source such as your TV, so turn that on first. In highquality audio products, this results in sound that is unnatural or bass heavy. The disc player will automatically pull the disc in and begin playing. The Wave music system supports MP3 CDs encoded at bit rates of 64kbps or higher, and sampling rates of 32kHz or higher. It is recommended that a bit rate of at least 128kbps and a sampling rate of 44.1kHz or better be. To change the volume level of headphones Press Volume to adjust the listening level of your headphones. However, if you wish to adjust the system settings see the instructions on pages 21 to 25. When a CD stops playing, you can programme another source to automatically start playing. If necessary, you may use a softbristled attachment to gently vacuum the front of the enclosure. Do not use any liquid cleaning solutiouons, solvents, chemicals, alcohol, ammonia or abrasives. For additional help in solving problems, contact Bose Customer Service. See the phone numbers listed inside the back cover of this guide. Bose systems are not OTHER CONDITIONS designed to be used in every environment, so please review your FOR YOUR BENEFIT, WE RECOMMEND THAT YOU RECORD Owner's Guide. <http://www.gesgo.de/userfiles/conceptronic-media-giant-manual.xml>

- **bose wave owner s manual, bose wave service manual, bose wave radio service manual, bose wave user manual, bose wave radio owners manual, bose wave soundtouch owner s manual, bose wave radio owner s manual pdf, bose wave iv owner s manual pdf, bose wave awrcc2 owner s manual, bose wave 3 owner s manual, bose wave owners manual, bose wave owner\u0027s manual, bose wave owner s manual, owners manual for bose wave radio, bose wave cd radio owners manual, bose wave touch owners manual, bose acoustic wave cd 3000 owners manual.**

Woloska 12 Bangkok 10500, Canada Customer Support 02675 Warszawa, Poland Thailand TEL 4822 8522928 Bose Ltd., 135 East Beaver Creek Rd. TEL 6622346467 FAX 4822 8522927 Richmond Hill, Ontario L4B 1B3 18004652673 PT Audio Pratama Nederland JL. Lodan Raya No. 1 European Office Bose B.V., Nijverheidstraat 8. This guide will help you set up and operate your radio properly. For advice on use of a particular cart, stand, tripod, bracket, or table, contact Bose 10. Safety Instructions. 3 For your safety. 3 Setting Up. 5 Unpack the carton. 5 Install the batteries. 5 Connect the power cord and antennas. 6 The remote control. 7 The Display. Do not attempt to use the Wave aged. Locate the FM and AM antennas, the power cord, and the AA batteries. Unwind all cords. Connect the power cord 1. Plug the small end of the power cord into the power jack. 2. It may be available from a retail dealer or electronics store. Figure 4 Push the security lock to the right with the tip of a ball point pen. SLEEP How to read the radio display Lights to show selection. Lights while AUX FM receiving FM STEREO stereo broadcast. Most audio cables are available at electronics stores. Or call Bose. Most audio cables are color coded. Match the red plugs to the right red jack and the black or white plugs to the left white jack. Customer service 18006378781 830 a.m. to 9 p.m. ET Canada 1800444BOSE 18004442673 9 a.m. to 5 p.m. ET Limited warranty What is

covered All parts defective in material or workmanship. But you can also return unit personally with original proof of purchase to an authorized BOSE dealer or service agency. Page 4 Before you begin Setting Up. Before you begin Unpacking the carton Save all packing materials for possible future use. The original. Page 6 Installing the battery Setting Up. Installing the battery Connecting the power cord Setting up the remote control It may cause. Page 9 Setting Up Page 10 Connecting other components as an option Setting Up. Connecting other components as an option. <http://ebm.co.kr/userData/board/conceptronic-manual-c54brs4a.xml>

Page 11 Setting Up Portable tape player One miniplug to Headphone jack. Using the remote control Figure 9 Lights when Alarm 1 is Flashes when Shows. Setting the time Controlling the system Using the radio. Using the CD player Place the CD, labelside up. Setting the alarms Alarm 1 Using the alarms Alarm 1 Troubleshooting. Problem What to do. Page 24 Index Index Page 25 Index. P stereo tuner 4 Page 26 Notes. Tab 7, 15. Tab 6, 14. Tab 5, 13. Tab 4, 12. Tab 3, 11. Tab 2, 10. Safety Information. Please read this owner's guide. Please take the time to follow the instructions in this owner's guide. Please save Please complete and retain for your records WARNING To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or moisture. WARNING Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with As with any electronic products, use care not to spill CAUTION Make no modifications to the system or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, CAUTION Do not use any liquid cleaning solutions, solvents, chemicals, alcohol, ammonia, or abrasives. CAUTION Do not allow liquids to spill into any openings in the enclosure. If liquids get into the unit, turn it off immediately. Call Bose AZ Customer Support as soon as possible to arrange for service. See the address list included in the carton. WARNING Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus. Note The product label is located on the bottom of the product. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission. Tab 7, 15. Additional safety information. See the additional instructions on the Important Safety Instructions sheet North America only enclosed in the shipping carton. Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements. Toxic or Hazardous Substances and Elements. Part. Name. Lead Mercury Cadmium Hexavalent Biphenyl PBB. Polybrominated PCBs. Metal Plastic Speakers.

Cables. O Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials. X Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous Tab 3, 11. Tab 8, 16. Contents. Remote control functionality for the Wave AZ Radio III and Wave AZ Music System III. Remote control functionality for the Acoustic Wave AZ Music System II..... Tab 7, 15. Connecting your Wave Bluetooth Music Adapter Acoustic Wave AZ. Music System II. Wave AZ Radio III and. Wave AZ Music System III. Bose link Bose link Bose link Bose link It does not need to be within view. If the adapter is to the left of the system as you face it, be sure the two are at least Tab 3, 11. Pairing a Bluetooth enabled device. The Wave AZ Bluetooth AZ music adapter wirelessly connects your Wave AZ system to your The indicator on the music adapter flashes steadily and DISCOVERABLE flashes on the. Wave AZ system display panel. Turn on your phone, tablet computer, or other device and locate its Bluetooth device list. Scroll through the device list and select a Bose Adapter. If prompted for a passcode, enter 0000. Some devices also ask you to accept the English 7 Tab 7, 15. Tab 2, 10 The Wave AZ system emits a brief beep and BLUETOOTH appears on the display panel when Only one device can be used at Restart the music application. If you do not hear music from the Wave AZ system after successfully pairing your Bluetooth enabled Check the volume controls. For best performance, make sure Tab 3, 11. Using multiple Bluetooth enabled devices. If you have paired more than one Bluetooth enabled device, remember that the Wave AZ system Disconnect one source before connecting another The device will remain in the Wave AZ system as memory and will automatically reconnect When powered on, the Wave AZ system will scroll through each of the Bluetooth enabled If you have multiple paired devices, there may be a short delay Clearing the memory.

Press and hold the Presets 6 button on the remote for 10 seconds until you hear a tone. The WaveAZ system clears all devices from its memory and returns to discoverable mode. English 9Tab 7, 15. Tab2, 10Wave Music System IIIVolumeBluetooth enabled device, or anAUX input.Bluetooth enabled device and anAUX input.Note Owners of the WaveAZ Radio II do not haveTab 3, 11. Remote control functionality for the Acoustic Wave Music System IIMute. VolumeBluetooth enabled device, or the CDBluetooth enabled device and the CDEnglish 11Tab 7, 15. Troubleshooting. Problem. What to doSee aPairing a. Bluetooth enabled devicea on page 7.Reception of sound from a Move the music adapter farther from the WaveAZ system.Service. Refer to the address list included in the carton.No sound when the. Bluetooth enabledTab 3, 11. Customer service. For additional help in solving problems, see notes about the product at Owners.Bose.com. To contact BoseAZ Customer Service for help, or to replace a lost remote control, see the phoneRefer to the contact information listed on the inside backLimited warranty. Who is covered. This warranty is extended only to the original enduse purchaser or the person receiving theFor a period of 1 year 2 years, European Union from the date of retail purchase by the originalEnglish 13This warranty does not cover defects resulting from improper or unreasonable use orWhat we will do. During the warranty period, we will, at our sole option, repair or replace using new or refurbishedWhat we will not do. Pay shipping, insurance or transportation charges from you to us, or any import fees, duties andReturn product, with proof of purchase from an authorized Bose dealer, using the followingLabel and ship the product, freight prepaid, to the address provided by the Bose organizationPlace any necessary return authorization number prominently on the outside of the carton. Cartons not bearing a return authorization number, where required, will be refused.

Other conditionsEnglish 15This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights thatSome places do not allow limitations on impliedDimensions. Weight. BoseAZ system requirement. Exclusive use of the BoseAZ ink connector on the rear of the WaveAZ system. Multidisc changers. For the WaveAZ Radio III and WaveAZ Music System III The music adapter cannot be used inFor the Acoustic WaveAZ Music System II The music adapter can be used in conjunction withBluetooth QD ID. WaveAZ BluetoothAZ Music Adapter B015665. The BluetoothAZ word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.Bose Corporation is under license. English 17Tab 7, 15. Sicherheitshinweise. Lesen Sie diese BedienungsanleitungDie Anleitung unterstAztzt SieBitte fAzllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie esAS2012 Bose Corporation.Tab 3, 11. Tab 8, 16Es darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem Sender aufgestellt oder betriebenDieses Produkt erfAzllt die kanadischen Richtlinien ICES210, Klasse B und RSS210. In den USA erfAzllt dieses Produkt die Richtlinie CFR 47 Teil 15. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen. Deutsch 3Tab 7, 15. Weitere Sicherheitshinweise. Weitere wichtige Sicherheitshinweise nur fAzr Nordamerika finden Sie auf einem Hinweisblatt im Versandkarton. SechswertigBiphenyl PBB. Polybromiertes. Diphenylether PBDE. PCBs. Metall teile. Kunststoff teile. Lautsprecher. Kabel. Name des Teils. BleiQuecksilber KadmiumTab2, 10Tab 3, 11. Inhalt. Wenn Sie keinen Ton aus dem WaveAZ Music System hAsren. Fernbedienungsfunktion des WaveAZ Radio III und WaveAZ Music System III. Fernbedienungsfunktion des Acoustic WaveAZ Music System II.....Tab 7, 15. AnschlieAen Ihres Wave Bluetooth MusicAdaptersAcoustic WaveAZ. WaveAZ Radio III und. Bose LinkAnschluss. Bose LinkKabel. Bose LinkKabelMusicAdapterMusicAdapterEr muss nicht in Sichtweite sein.

Wenn sich der Adapter links vom System von Ihnen aus gesehen befindet, sollten Sie beidesTab 3, 11. Tab 8, 16WaveAZSystems die Taste AUX, bis BLUETOOTH auf dem Display des WaveAZSystems erscheint. Halten Sie die Presets 5Taste 5 Sekunden lang gedrAzckt.Halten Sie die. Presets 5Taste 5 Sekunden lang gedrAzckt. WaveAZSystems.Wenn Sie nach dem Passcode gefragt werden, geben Sie 0000 ein.Deutsch 7Tab 7, 15. Tab2, 10Das WaveAZSystem gibt einen kurzen Piepton ab und BLUETOOTH wird auf dem Display angezeigt,Wenn Sie keinen Ton aus dem Wave Music System hAsrenFAzr optimale Leistung sollten Sie Folgendes sicherstellenTab 3, 11. Trennen Sie eine Quelle,

bevor Sie eine andere verbinden. Lassen Sie den Speicher. Halten Sie die Presets-Taste auf der Fernbedienung 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Ton hören. Deutsch 9 Tab 7, 15. Fernbedienungsfunktion des Wave Radio III und Wave Music System II Mute/Volume/AUX-Eingang angeschlossen ist. Musiktracks. Tab 3, 11. Tab 8, 16 Verwenden Sie zum Steuern eines abgestimmten Mobiltelefons, Tablet/Computers oder anderen Bluetooth-Volume. Mute/CD-Player anzuhören. Musiktracks. Deutsch 11 Tab 7, 15. Fehlerbehebung. Lösung. Kein Ton, wenn das. Musik abspielt. Ton ist nicht stummgeschaltet ist. Der Tonempfang von einer Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton. Hinweis Nicht alle Player und Internet-Radiodienste unterstützen diese Form der Wiedergabesteuerung. Die Musik kann nicht mit Tab 3, 11. Kundendienst. Owners.Bose.com. Wenn Sie den Bose-AZ-Kundendienst kontaktieren möchten, um Hilfe zu erhalten oder eine verlorene Fernbedienung zu ersetzen, finden Sie die Telefonnummern innen auf der Rückseite der Bedienungsanleitung des WaveAZ-Systems. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur. Sehen Sie in den Kontaktinformationen nach, die Sie auf innen auf Garantieberechtigter Deutsch 13 Tab 7, 15. Nicht im Garantieumfang enthalten.

Diese Garantie deckt keine Defekte ab, die aus falscher oder nicht angemessener Verwendung oder Verpflichtungen von Bose-Ersatzteilen. Ausgeschlossen sind Kosten. Versand, Versicherungs- oder Transportgebühren von Ihnen zu uns oder Importgebuhr, Abgaben und Steuern. Tab 3, 11. Gehen Sie dabei wie folgt vor. Versandanweisungen. Bose-Vertretung Ihres Landes mitgeteilt hat, und weitere Bedingungen Tab 7, 15. Andere Rechtsansprüche. Staat zu Staat und von Land zu Land verschieden sein können. Tab 3, 11. Technische Daten. Abmessungen. MusicAdapter 9,1 cm H x 7,6 cm T x 2,3 cm B. Gewicht. BoseAZ-Systemanforderung. Ausschließliche Verwendung des BoseAZ-Link-Anschlusses an der Rückseite des WaveAZ-Systems. Discwechsler. Für das WaveAZ Radio III und WaveAZ Music System III Der MusicAdapter kann nicht zusammen mit einem Mehrfach-CD-Wechsler verwendet werden, da diese WaveAZ-Systeme nur einen Bose-Link-Eingang haben. Für das Acoustic WaveAZ Music System II Der MusicAdapter kann zusammen mit einem Mehrfach-CD-Wechsler verwendet werden. Bluetooth QD ID. WaveAZ Bluetooth/AZ MusicAdapter B015665. Die Wortmarke Bluetooth/AZ und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Deutsch 17 Tab 7, 15. Información de seguridad. Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones y conserve como referencia Ninguna parte de este trabajo podrá reproducirse, modificarse, distribuirse o usarse de ninguna otra manera sin permiso previo y por escrito. Tab 3, 11. Tab 8, 16 Para cumplir los requisitos de exposición a radiaciones de RF de las normas canadienses y de la FCC, este dispositivo debe instalarse a una distancia que no debe ubicarse ni utilizarse junto a ninguna otra antena o transmisor. Este producto cumple las especificaciones canadienses para dispositivos de clase B ICES003 y RSS210. En EE UU sólo, este producto cumple las especificaciones CFR 47 Parte 15. Este dispositivo cumple las normas canadienses de exención de licencia RSS.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes Tab 7, 15. Información de seguridad adicional. Consulte las instrucciones adicionales de la hoja Instrucciones de seguridad importantes sólo Norteamérica que se incluyen en el embalaje. Nombres y contenido de sustancias o elementos tóxicos o peligrosos. Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos. Nombre de Plomo Mercurio Cadmio Hexavalente Piezas de Altavoces. O Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos usados para. X Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogéneos Tab 3, 11. Contenido. Funciones del control remoto de la radio WaveAZ III y del sistema de música WaveAZ III. Funciones del control remoto del sistema Acoustic WaveAZ II..... Tab 7, 15. Conectar el adaptador de música Wave Bluetooth/AZ Acoustic WaveAZ. Sistema de música II. Radio WaveAZ III y. Sistema de música WaveAZ III. Conector. Bose link. Cable. Adaptador de música. WaveAZ Bluetooth/AZ. WaveAZ Bluetooth/AZ No es necesario que esté a la vista. Si el adaptador se encuentra a la izquierda del sistema frente a usted, procure que se encuentren Tab 3, 11. Emparejar un

dispositivo Bluetooth. El adaptador de mAssica WaveAZ BluetoothAZ puede conectar sin cables el sistema WaveAZ al telASfono mAlvil, WaveAZ, pulse el botAln AUX hasta que aparezca BLUETOOTH en la pantalla del sistema WaveAZ. Pulse y mantenga pulsado el botAln Presets 5 durante 5 segundos. El indicador del adaptador de mAssica parpadearAA constantemente y parpadearAA DISCOVERABLE en la Encienda el telASfono, el ordenador tablet u otro dispositivo y localice su lista de dispositivos Bluetooth. DesplAAcese por la lista de dispositivos y seleccione aAdaptador Bosea. Si el sistema le pide una contraseAaa, introduzca 0000. Algunos dispositivos tambiASn piden que seEspaAaol 7Tab 7, 15.

Tab2, 10 Cuando la conexiAln estAA lista para usar, el sistema WaveAZ emite un breve pitido y aparece. BLUETOOTH en la pantalla. Si el sistema de mAssica Wave no reproduce sonido Si el sistema WaveAZ no reproduce mAssica despuASs de conectar correctamente el sistema Bluetooth, deberAACompruebe los controles de volumen. Para obtener un rendimiento Alptimo, compruebe siTab 3, 11. Utilizar mAsltiples dispositivos Bluetooth. Si ha emparejado mAAs de un dispositivo Bluetooth, recuerde que el sistema WaveAZ sAllo puede reproducirDesconecte una fuente antes de conectar la otraEl dispositivo permanecerAA en la memoria del sistema WaveAZ y volverAA a conectarse Cuando estAA encendido, el sistema WaveAZ se desplaza a travASs de cada uno de los dispositivos. Bluetooth que guarda en su memoria. Si tiene varios dispositivos emparejados, puede producirseBorrar la memoria. Pulse y mantenga pulsado el botAln Presets 6 en el control remoto durante 10 segundos hasta que seEspaAaol 9Tab 7, 15. Funciones del control remoto de la radio Wave III y del sistema de mAssica Wave IIIMuteVolumeNota, OS PROPIETARIOS DE LA RADIO 7AVEAZ NO TIENENTab 3, 11. Tab 8, 16 Para manejar un telASfono mAlvil, un ordenador tablet u otro dispositivo Bluetooth emparejado, utilice elVolume. MuteEspaAaol 11Tab 7, 15. ResoluciAln de problemas. Problema. No hay sonido cuando elSoluciAlnBluetooth. Consulte aEmparejar un dispositivo Bluetootha en la pAAgina 7. La recepciAln de sonido del aAleje el adaptador de mAssica del sistema WaveAZ. Seek no controlan laNota No todos los reproductores y servicios de radio por Internet admiten esta forma de. Bluetooth.Tab 3, 11. AtenciAln al cliente. Si desea ayuda adicional para resolver problemas, consulte las notas sobre el producto en. Si desea ponerse en contacto con el Servicio de AtenciAln al Cliente de BoseAZ para solicitar ayuda o sustituirToda reparaciAln debe ser realizada por personal cualificado. Consulte laA quiASn se ofrece coberturaAspectos con cobertura y validez.

Por un periodo de 1 aAao 2 aAaos en la UniAln Europea a partir de la fecha de compra por parte delEspaAaol 13Tab 7, 15. Aspectos sin coberturaObligaciones por parte de BoseCostes no pagados. Costes de expediAln, seguro o transporte desde su ubicaciAln hasta la nuestra, ni cualquier derecho, Tab 3, 11. Devuelva el producto, acompaAaado del comprobante de compra de un distribuidor autorizado de Bose, Se rechazarAA nOtras condicionesEspaAaol 15Tab 7, 15. Otros derechos legales. El propietario puede, ademAAs. En algunos lugares no se permite limitarTab 3, 11. InformaciAln tAScnica. Dimensiones. Adaptador de mAssica 9,1 x 7,6 x 2,3 cm alto x fondo x ancho 3,6 x 2,6 x 1 pulgadas. Peso. Requisito del sistema BoseAZ. Uso exclusivo del conector BoseAZ link en la parte posterior del sistema WaveAZ. Cambiadores de discos. Para la radio WaveAZ III y el sistema de mAssica WaveAZ III El adaptador de mAssica no se puede utilizar juntoPara el sistema de mAssica Acoustic WaveAZ II El adaptador de mAssica puede utilizarse junto con unBluetoothAZ QD ID. Adaptador de mAssica WaveAZ BluetoothAZ B015665. La marca y los logotipos BluetoothAZ son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc.EspaAaol 17Tab 7, 15. Informations relatives A la sAScuritAS. Veuillez lire cette notice d'utilisation. Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette noticeRenseignements A noter et conserverToute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, mASme partielle, de ce document est interdite sans autorisation AScribe prASalable.Tab 3, 11. Tab 8, 16 Pour AStre conforme aux critAres de la FCC et daIndustry Canada sur laexposition aux rayonnements magnASTiques, cet appareil doit AStre installASIl ne doit pas AStre placAS A cAtAS, ni utilisAS en conjonction avec, un autre ASmetteur radioCe produit est

conforme aux spécifications de la réglementation ICES003 classe B et RSS210 du Canada. Aux USA uniquement, ce produit est conforme aux spécifications CFR 47, partie 15.

Cet appareil est conforme aux standards RSS exemptés de licence de l'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est assujettie aux conditions suivantes

Tab 7, 15. Informations de sécurité complémentaires. Vous trouverez des instructions complémentaires dans le document intitulé Instructions importantes relatives à la sécurité Amériquaine du Nord et teneur des substances ou éléments toxiques ou dangereux. Substances ou éléments toxiques ou dangereux. Nom du composant. Chrome. Plomb Mercure Cadmium hexavalent Biphényle polybromé Polychlorobiphényles. Pièces métalliques. Pièces en plastique. Enceintes. Câbles. O indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants. X indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des

Tab 3, 11. Sommaire. Fonctions de la télécommande pour les systèmes WaveAZ Radio III et. Fonctions de la télécommande pour le système Acoustic WaveAZ II..... Tab 7, 15. Connexion du Wave Bluetooth Music Adapter Acoustic WaveAZ II. WaveAZ Radio III et Connecteur. Bose Link. Connecteur. Câble. Adaptateur musical. WaveAZ Bluetooth II n'est pas nécessaire qu'il soit visible. Si l'adaptateur est placé à gauche du système quand vous lui faites face, éloignez-le de celui-ci

Tab 3, 11. Association avec un appareil Bluetooth. L'adaptateur WaveAZ Bluetooth permet de connecter le système WaveAZ à un ordinateur, un téléphone portable ou un adaptateur musical clignote constamment et le texte DISCOVERABLE clignote sur Allumez votre téléphone, Tablet PC ou autre appareil et consultez sa liste de dispositifs Bluetooth. Faites défiler la liste des périphériques et sélectionnez AT Bose SoundLink Audio At. Si un mot de passe vous est demandé, tapez 0000. Certains appareils peuvent aussi vous demander

Tab 7, 15.

Tab 2, 10 Le système WaveAZ émet un bref bip et le texte BLUETOOTH apparaît sur l'afficheur lorsque si aucun son ne provient du système Wave si vous n'entendez pas le son du système WaveAZ après avoir établi la connexion avec le périphérique Bluetooth, il peut être nécessaire de fermer et redémarrer l'application de lecture musicale. Réglage du volume. Pour obtenir des performances optimales, vérifiez que

Tab 3, 11. Utilisation de plusieurs appareils Bluetooth. Si vous avez associé plusieurs appareils Bluetooth, n'oubliez pas que le système WaveAZ ne peut reproduire qu'une seule source avant de connecter une autre. L'appareil restera enregistré dans la mémoire du système WaveAZ et se reconnectera. Lors de sa mise sous tension, le système WaveAZ commence par rechercher en mémoire tous les appareils associés. Si vous avez associé plusieurs appareils, il peut être nécessaire d'effacer la mémoire. Maintenez enfoncée la touche Presets 6 de la télécommande environ 10 secondes, jusqu'à la confirmation

Tab 7, 15. Fonctions de la télécommande pour les systèmes Wave Radio III et Wave. Music System III Mute Silence Volume Bluetooth ou d'une source externe à la piste précédente ou suivante. Remarque LA TALK COMMANDE DU SYSTÈME WAVEAZ 2 RADIO

Tab 3, 11. Tab 8, 16 Pour contrôler un périphérique associé à un téléphone mobile, Tablet PC ou autre appareil Bluetooth, utilisez le bouton Mute Silence à la piste précédente ou suivante. Bluetooth ou du lecteur de CD comme

Tab 7, 15. Dépannage. Problème. Mesure corrective. Aucun son n'est émis. Voir AT Association avec un appareil Bluetooth At, page 7. La réception du son de l'Internet est la fonction active. Seek ne contrôle pas la lecture de certains lecteurs multimédias ou services radio. Internet n'autorise pas ce type. Service client. Pour toute aide supplémentaire, consultez les notes sur cet appareil sur le site Owners.Bose.com.

Pour contacter le service après-vente de Bose afin d'obtenir de l'aide ou de remplacer une télécommande, consultez les numéros de garantie limités. Bénéficiaire de cette garantie. Cette garantie s'applique uniquement pour l'acheteur final original ou la personne recevant ce produit en portabilité et durée de cette garantie.